


Koffie zetten met de Senseo Quadrante HD/7865/60 van Eb en Vloed 7

1	Sie benötigen - Polsterhalter - Kaffeepulver - Senseo-Kaffeemaschine - Tasse	
2	Entfernen Sie den Wassertank von der Senseo.	
3	Prüfen Sie, ob genügend Wasser im Behälter vorhanden ist. Der Wasserstand sollte über MIN liegen. Wenn das Wasser im Behälter nicht ausreicht, füllen Sie ihn unter dem Wasserhahn auf,	
4	Setzen Sie den Behälter wieder in die Senseo.	

5	Legen Sie einen Kaffeestempel in den Stempelhalter. Achten Sie darauf, dass das Etikett oben liegt.	
6	Heben Sie den Gerätedeckel an.	
7	Setzen Sie den Halter mit dem Pad in die Senseo ein.	
8	Schließen Sie den Deckel der Senseo.	
9	Eine Tasse direkt unter den Auslauf stellen	

10	Schalten Sie die Senseo durch Drücken der Einschalttaste ein.	
11	Warten Sie, bis die Einschalttaste nicht mehr blinkt, und drücken Sie dann die Taste für die einzelne Tasse.	
12	Der Kaffee beginnt zu laufen. Wenn die Einschalttaste nicht mehr blinkt, ist der Kaffee fertig.	
13	Schalten Sie die Senseo durch Drücken der Einschalttaste aus und werfen Sie das benutzte Pad weg.	 

Vollständiges Handbuch für Enthusiasten :

https://banjaard-villa.nl/wp-content/uploads/Benutzerhandbuch-Senseo-HD-7865_60-von-Eb-en-Vloed-7.pdf